

SD504
SD508
SD516

Enregistreur SD

Guide de prise en main



Merci d'avoir acheté ce produit. Pour toute question ou demande particulière, contactez, votre revendeur. Ce manuel traite exclusivement des enregistreurs numériques SD504, SD508, SD516.

Vérification du contenu de l'emballage

Vérifiez que les éléments inscrits sur le bordereau d'expédition figurent dans l'emballage.
Remarque : contactez votre revendeur si des éléments sont endommagés ou manquants.

Avant l'installation de l'enregistreur

Les enregistreurs SD5xx sont des équipements de surveillance extrêmement sophistiqués qui doivent être installés avec soin. Veuillez observer les mesures de précaution suivantes avant d'installer l'enregistreur.

1. Evitez toute présence de liquide à proximité de l'enregistreur.
2. Installez l'enregistreur dans local bien ventilé et exempt de poussière.
3. Assurez-vous que les conditions environnementales sont conformes aux spécifications du fabricant.
4. Installez un disque dur recommandé par le fabricant.

Installation de l'enregistreur

Lors de l'installation de l'enregistreur :

1. Pour l'installer dans un rack, utilisez des supports.
2. Ménagez suffisamment d'espace pour les câbles audio et vidéo.
3. Lors du câblage, assurez-vous que le rayon de courbure des câbles soit au moins cinq fois supérieur à leur diamètre.
4. Branchez l'alarme et le câble RS-485.
5. Dans un rack, laissez au moins 2 cm (0,75") entre deux périphériques.
6. L'enregistreur doit être raccordé à la terre.
7. La température ambiante doit être comprise entre -10 et 55 °C (14 °F - 131 °F).
8. L'humidité ambiante doit être comprise entre 10 et 99 %.

Installation du disque dur

Avant de commencer :

Avant d'installer un disque dur, vérifiez que l'enregistreur est débranché de sa source d'alimentation. Pour l'installation, vous devez utiliser un disque dur recommandé par le fabricant.

Outils requis : Tournevis.

Pour installer un disque dur sur votre enregistreur :

1. Retirez le capot de l'enregistreur en desserrant les vis situées à l'arrière et sur le côté.




2. Installez le disque dur dans la baie prévue à cet effet et fixez-le à l'aide des vis. Serrez les vis sur le support pour fixer le disque dur.



3. Branchez le disque dur sur la carte mère de l'enregistreur au moyen du câble de données fourni.



4. Branchez le cordon d'alimentation au disque dur.



5. Remettez le capot de l'enregistreur en place et serrez les vis.


Panneau avant

L'illustration ci-dessous montre le panneau avant des enregistreurs SD1xx :



- 1 POWER : Le voyant POWER est vert lorsque l'enregistreur numérique s'allume.
- 2 READY : Prêt à l'emploi
- 3 STATUS : L'indicateur est rouge fixe pendant la lecture ou l'écriture sur le disque dur.
- 4 ALARM : Voyant alarme
- 5 HDD : Voyant disque dur
- 6 Tx/Rx : Le voyant Tx/Rx clignote en vert lorsque la connexion réseau fonctionne correctement.
- 7 Récepteur IR : Récepteur pour la télécommande IR.
- 8 Interface USB : Permet de brancher une souris ou une carte mémoire USB.

Panneau arrière



Remarque : Le panneau arrière du modèle SD508 est équipé de 8 entrées vidéo et le SD504 de 4 entrées.

- 1 VIDEO IN : Connecteur BNC d'entrée vidéo analogique.
- 2 VIDEO OUT : Connecteur BNC de sortie vidéo.
- 3 Interface USB : Permet de brancher une souris ou une carte mémoire USB.
- 4 HDMI : Sortie vidéo HDMI.
- 5 VGA : Connecteur DB15 pour sortie VGA. Affichage de la sortie vidéo locale et du menu.
- 6 AUDIO IN : Connecteur d'entrée audio RCA.
- 7 AUDIO OUT : Connecteur de sortie audio RCA.
- 8 Interface LAN : Connecteur pour réseau local.
- 9 Interface RS-485 : Connecteur pour périphériques RS-485. Raccorde respectivement les bornes D+ et D- aux bornes T+ et T- des caméras PTZ.

- 10 12 V : Alimentation 12 V CC
- 11 POWER : Mise sous tension/hors tension.
- 12 GND : Prise de terre (doit être raccordée au démarrage de l'enregistreur numérique)
- 13 Entrées et sorties alarme.

Branchement de périphériques

Connexions RS-485

Pour brancher des périphériques RS-485 (par exemple, un module de balayage panoramique/vertical) à l'enregistreur : Appuyez sur la partie orange du bloc enfichable et maintenez-la enfoncée ; insérez les câbles d'interface dans les bornes correspondantes et relâchez la partie orange. Assurez-vous que les câbles d'interface sont bien fixés. Remarque : Vérifiez que le module de balayage panoramique/vertical est branché aux ports D+ et D- de la borne RS-485 de l'enregistreur.

Spécifications

	Désignation	SD504	SD508	SD516	
Vidéo, Son et Alarme	Entrées vidéo	4 BNC	8 BNC	16 BNC	
	Résolution (sortie écran)	HDMI & VGA (1080P à XGA), CVBS (PAL)			
	Résolution (enregistrement)	WD1 / 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF en 25 IPS			
	Compression vidéo et son	H.264 et OggVorbis			
	Entrée microphone	1 BNC			
	Sorties son	4 BNC	8 BNC	16 BNC	
	Entrées alarme	4	8	16	
	Sorties alarme	1	4	4	
	Disque	Espace de stockage	4 disques SATA (ou 2 et graveur DVD)		
		Capacité par disque	4TB max.		
Fonctions	Multi-site	Oui			
	Mode d'opération	Pentaplex (Affichage, Relecture, Enregistrement, Sauvegarde et Réseau)			
	Téléométrie	Oui			
	Zone de détection	198 zones par caméra			
	Zone de masquage	4 zones par caméra			
	Langue	Français			
	Compatibilité mobile	Oui (smartphone et tablette)			
	Alimentation	100~240VAC, 5A, 50~60Hz			
Autres	Consommation	≤ 25 W	≤ 30 W	≤ 35 W	
	Dimensions & poids	445 × 390 × 70 mm, ≤ 5 kg (sans disque)			
	Chassis	Rack 19 pouces monté sur châssis 1,5 U			
	Température de fonct.	-10 °C ~+55 °C			
	Accessoires	Souris et télécommande fournis			
	Spécificités	1 Sortie vidéo Loop, et 2 USB			

Tableau de calcul de l'espace de stockage du disque dur

Le tableau suivant fournit des estimations de l'espace de stockage utilisé sur la base de l'enregistrement d'un canal pendant une heure selon un débit fixe.

Débit	Espace de stockage utilisé
96 Ko	42 Mo
128 Ko	56 Mo
160 Ko	70 Mo
192 Ko	600 s
224 Ko	98 Mo
256 Ko	112 Mo
320 Ko	140 Mo
384 Ko	168 Mo
448 Ko	196 Mo
512 Ko	225 Mo


Débit	Espace de stockage utilisé
640 Ko	281 Mo
768 Ko	337 Mo
896 Ko	393 Mo
1024 Ko	450 Mo
1280 Ko	562 Mo
1536 Ko	675 Mo
1792 Ko	787 Mo
2048K	900 Mo

Remarque : Notez que ces valeurs ne sont indiquées qu'à titre de référence. L'espace de stockage est estimé au moyen de formules et peut différer légèrement des valeurs obtenues.

Utilisation du menu

Structure du menu

La structure du menu de l'enregistreur est la suivante :



Démarrage et arrêt

Pour prolonger sa durée de vie, vous devez démarrer et arrêter votre enregistreur numérique dans le respect des procédures.

Avant de commencer :

Vérifiez que la tension de l'alimentation auxiliaire correspond à la tension requise par l'appareil, et que le raccordement à la terre est effectué.

Démarrage de l'appareil :

Procédure :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une prise électrique. Il est VIVEMENT recommandé d'utiliser un onduleur.
2. Appuyez sur la touche POWER du panneau avant. Le voyant d'alimentation doit passer au vert pour signaler que l'appareil se met en marche.

Arrêt de l'appareil :

Procédure :

1. Ouvrez le menu Arrêt.

Menu > Arrêt

2. Cliquez sur le bouton Éteindre.
3. Cliquez sur le bouton Oui.
4. Appuyez sur la touche d'arrêt au dos de l'enregistreur numérique.


Utilisation de l'assistant d'installation

L'assistant d'installation vous guidera dans les étapes importantes de la configuration de l'appareil. Par défaut, l'assistant de configuration démarre une fois l'appareil chargé.

Utilisation de l'assistant d'installation :

1. Sélectionnez la résolution du système dans le menu déroulant. La résolution par défaut est de 1280x1024/60 Hz.

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la résolution.




2. Cochez la case pour activer l'assistant au démarrage de l'appareil. Cliquez sur Suivant pour continuer. Vous pouvez également cliquer sur Annuler pour fermer l'assistant d'installation, ou lancer la prochaine fois en laissant la case « Lancer l'assistant au démarrage de l'appareil ? » cochée.



3. Dans la fenêtre de l'assistant, cliquez sur Suivant pour ouvrir la fenêtre de connexion.
 - 1) Saisissez le mot de passe administrateur. Par défaut, il s'agit du mot de passe 12345.
 - 2) Pour changer de mot de passe administrateur, cochez la case Nouveau mot de passe administrateur. Saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le dans les champs appropriés.




4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la fenêtre de réglage de la date et de l'heure. Définissez le fuseau horaire, le format de la date, la date système et l'heure système.



5. Cliquez sur Suivant pour accéder à la fenêtre de l'assistant de configuration du réseau. Définissez les paramètres réseau : type de carte réseau, adresse IPv4, masque de sous-réseau IPv4, passerelle par défaut, etc. Vous pouvez configurer le serveur DHCP de manière à ce qu'il obtienne automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau de ce serveur.



6. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la fenêtre de gestion des disques durs. Pour initialiser le disque dur, cliquez sur Init. L'initialisation efface toutes les données enregistrées sur le disque dur.



7. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la fenêtre des paramètres d'enregistrement.
 - 1) Sélectionnez la caméra à configurer.
 - 2) Cochez la case pour activer le démarrage de l'enregistrement.
 - 3) Sélectionnez le mode d'enregistrement normal ou sur détection de mouvement.



- 4) Cliquez sur Copier pour copier la configuration d'enregistrement de la caméra active sur une ou plusieurs autres caméras.



- 5) Cliquez sur OK pour revenir à la fenêtre de configuration de l'enregistrement.
8. Cliquez sur OK pour fermer l'assistant d'installation.

Pilotage PTZ

Suivez la procédure pour configurer les paramètres PTZ. Cette opération doit être effectuée avant de prendre les commandes de la caméra PTZ. Avant de commencer, vérifiez que la caméra PTZ et l'enregistreur sont bien raccordés via l'interface RS-485.

Dans le mode affichage en direct, appuyez sur la touche de commande PTZ de la télécommande IR, ou sélectionnez l'icône de commande PTZ pour accéder à la barre d'outils PTZ.



Fonctions

The image shows a PTZ control panel with the following functions labeled:

- Sortir**: Exit button (top right).
- Zoom + et -**: Zoom in and zoom out buttons.
- Focus + et -**: Focus in and focus out buttons.
- Ouverture Iris + et -**: Iris in and iris out buttons.
- Touche directionnelle et touche de séquence cyclique automatique**: Directional and automatic sequence cycle buttons.
- Lumière Allumée/éteinte**: Light on/off button (lightbulb icon).
- Essuie-glace Actionné/coupé**: Wiper on/off button (wiper icon).
- Zoom 3D**: 3D zoom button (3D icon).
- Centrale de l'image**: Image center button (center icon).
- Menu**: Menu button (list icon).



Enregistrement

En mode affichage en direct, le menu contextuel vous permet de configurer l'enregistrement de tous les canaux.

1. Si, dans l'affichage en direct, vous cliquez dans la fenêtre avec le bouton droit, vous accédez au menu suivant :



2. Ouvrez le sous-menu de démarrage de l'enregistrement puis sélectionnez le mode d'enregistrement normal ou sur détection de mouvement.
3. Dans le menu contextuel, cliquez sur Oui pour terminer la configuration rapide de l'enregistrement de tous les canaux.




Remarque : Dans ce mode, l'enregistrement déclenché par détection de mouvement est configuré par défaut.

Lecture

Lecture des fichiers vidéo enregistrés sur un canal donné en mode affichage en direct.

Lecture instantanée par canal

En mode affichage en direct, choisissez un canal avec la souris puis cliquez sur dans le menu de raccourcis. Remarque : Seuls les fichiers enregistrés sur ce canal au cours des cinq dernières minutes sont lues.





Lecture de la journée entière par canal

1. Ouvrez le menu de lecture de la journée entière.

En mode affichage en direct, cliquez avec le bouton droit sur un canal puis sélectionnez Lecture journée entière dans le menu.



Appuyez sur la touche PLAY de la télécommande IR pour lire les enregistrements du canal en plein écran.

En mode multi-écran en direct, les fichiers sont lus dans le canal en haut à gauche (visible).

Appuyez sur la touche PLAY de la télécommande IR pour lire les enregistrements du canal en plein écran. En mode multi-écran en direct, les fichiers sont lus dans le canal en haut à gauche (visible).

2. Gestion de la lecture.

La barre d'outils au bas de la fenêtre de lecture permet de suivre l'avancement de la lecture.




Pour afficher le menu de sélection du canal et de l'horaire, placez la souris sur la droite de la fenêtre de lecture. Cochez le ou les canaux que vous souhaitez lire, ou lisez simultanément les enregistrements de plusieurs canaux.


Sauvegarde

Les fichiers enregistrés peuvent être sauvegardés sur des divers périphériques, notamment des lecteurs flash USB, des disques durs USB ou un graveur de DVD.

Pour exporter des fichiers enregistrés :

1. Cliquez sur Menu > Exportation pour ouvrir la fenêtre d'exportation vidéo. Choisissez le ou les canaux à sauvegarder puis cliquez sur Exportation rapide.



2. Ouvrez la fenêtre d'exportation, choisissez le périphérique de sauvegarde puis cliquez sur Exporter pour démarrer l'exportation.
3. Vérifiez le résultat de la sauvegarde.
Dans la fenêtre d'exportation, choisissez le fichier d'enregistrement puis cliquez sur  pour le sélectionner.

Mémo :

www.vizeo.eu

